

汽车标准汇编

2004

中国汽车技术研究中心标准化研究所

2004年9月

前 言

中国汽车技术研究中心标准化研究所是汽车、摩托车标准化与技术法规的研究机构，负责全国汽车行业标准化归口管理工作。由汽车标准化研究所编辑的《汽车标准汇编》，历年来已陆续出版了不同年度的版本，新编2004年版《汽车标准汇编》载入了新近批准发布的汽车国家标准、行业标准及相关标准。

新版《汽车标准汇编》涵盖2003年1月至2004年1月新颁布的国家标准27项，其中含汽车相关标准4项；汽车行业标准18项，截止时间为2004年3月。本汇编收入汽车标准共计45项，约110万字。内容涉及汽车整车；发动机；传动、制动；车身附件；车用及车载电器；基础通用；摩托车等。

《汽车标准汇编》出版以来，深受行业广大用户的欢迎，已成为国内各级汽车行业管理部门、检验机构和生产企业等不可缺少的工具书，为汽车标准的贯彻、实施起到了重要作用。今后，我们还将陆续编印各类标准出版物，更加及时、全面地反映汽车标准制定、修订情况，以满足广大用户的需求。

本汇编在编印过程中难免有不足之处，敬请广大用户指正。汇编中如有与标准单行本不一致的，均以标准单行本为准。

编 者

2004年9月

前 言

本标准在QC/T 265—1999《汽车零部件编号规则》(即原ZB/TT 04005—1989)的基础上进行修订,在内容和结构上有较大变化。

本标准与QC/T 265—1999在内容和结构上主要变化如下:

- 本标准在修订基础上将原来57个组号增加为64个组号;
- 本标准新增组号为40 电线束、41 汽车灯具、55 车身装饰件、58 乘员安全约束装置、59 客车舱体与舱门、67 中侧面车门、76 卧铺;
- 本标准在原版本修订基础上将原来637个分组号增加为1 026个;
- 本标准对在文中使用的有关汽车零部件名称给出了术语和定义;
- 本标准增加汽车零部件组合模块编号供参考;
- 本标准增加汽车零部件组号、分组号中英文对照;
- 本标准将无独立使用功能的19分组“副变速器”合并到17分组“变速器”;
- 本标准将原版本32分组“承载轴”更改为“附加桥(附加轴)”;
- 本标准将原版本79分组“无线电设备”更改为“车用信息通讯与音像设备”;
- 本标准新增零部件部分为近年来汽车行业所采用一些新零部件收录汇总组成;
- 本标准对原版本中经过多年生产实践比较成熟的技术内容予以了保留。

本标准附录A为规范性附录,附录B为资料性附录,附录C为资料性附录。

本标准自实施之日起代替QC/T 265—1999。

本标准由中国汽车工业协会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:东风汽车工程研究院。

本标准主要起草人:胡庆、余博英、鲍东辉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:ZB/TT 04005—1989、QC/T 265—1999。

汽车零部件编号规则

1 范围

本标准规定了各类汽车、半挂车的总成和装置及零件号编制的基本规则和方法。

本标准适用于各类汽车和半挂车的零件、总成和装置的编号。

本标准不适用于专用汽车和专用半挂车的专用装置部分的零件、总成和装置的编号及汽车标准件和轴承的编号。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

组 complete group

表示汽车各功能系统的分类。

2.2

分组 subgroup

表示功能系统内分系统的分类顺序。

2.3

零部件 part and component

包括总成、分总成、子总成、单元体、零件。

2.3.1

总成 assembly

由数个零件、数个分总成或它们之间的任意组合而构成一定装配级别或某一功能形式的组合体，具有装配分解特性。

2.3.2

分总成 subassembly

由两个或多个零件与子总成一起采用装配工序组合而成，对总成有隶属装配级别关系。

2.3.3

子总成 subdivisible assembly

由两个或多个零件经装配工序或组合加工而成，对分总成有隶属装配级别关系。

2.3.4

单元体 unit

由零部件之间的任意组合而构成具有某一功能特征的功能组合体，通常能在不同环境独立工作。

2.3.5

零件 part

不采用装配工序制成的单一成品、单个制件。或由两个及以上联在一起具有规定功能，通常不能再分解的（如含油轴承、电容器等外购小总成）制件。

2.3.6

零部件号 coding for part and component


指汽车零部件实物的编号，亦包括为了技术、制造、管理需要而虚拟的产品号和管理号。

3 汽车零部件编号

3.1 汽车零部件编号表达式

完整的汽车零部件编号表达式由企业名称代号、组号、分组号、源码、零部件顺序号和变更代号构成。零部件编号表达式根据其隶属关系可按下列三种方式进行选择。


a) 零部件编号表达式一：



b) 零部件编号表达式二：



c) 零部件编号表达式三：



注：□表示字母；○表示数字；◇表示字母或数字。

3.2 企业名称代号

当汽车零部件图样使用涉及知识产权或产品研发过程中需要标注企业名称代号时，可在最前面标注经有关部门批准的企业名称代号。一般企业内部使用时，允许省略。企业名称代号由两位或三位汉语拼音字母表示。

3.3 源码

源码用三位字母、数字或字母与数字混和表示，企业自定。

- 描述设计来源：指设计管理部门或设计系列代码，由三位数字组成。
- 描述车型中的构成：指车型代号或车型系列代号，由三位字母与数字混合组成。
- 描述产品系列：指大总成系列代号，由三位字母组成。

3.4 组号

用2位数字表示汽车各功能系统分类代号，按顺序排列，见附录A。

3.5 分组号

用4位数字表示各功能系统内分系统的分类顺序代号，按顺序排列，见附录A。

3.6 零部件顺序号

用3位数字表示功能系统内总成、分总成、子总成、单元体、零件等顺序代号，零部件顺序号表述应符合下列规则：

- 总成的第三位应为零；
- 零件第三位不得为零；
- 3位数字为001~009表示功能图、供应商图、装置图、原理图、布置图、系统图等为了技术、

制造和管理的需要而编制的产品号和管理号；

- d) 对称零件其上、前、左件应先编号为奇数，下、后、右件后编号且为偶数；
- e) 共用图（包括表格图）的零部件顺序号一般应连续。


3.7 变更代号

变更代号为2位，可由字母、数字或字母与数字混和组成，由企业自定。

3.8 代替图零部件编号

对零件变化差别不大，或总成通过增加或减少某些零部件构成新的零件和总成后，在不影响其分类和功能的情况下，其编号一般在原编号的基础上仅改变其源码。

4 汽车组合模块编号表达式



汽车组合模块组合功能码由组号合成，前两位组号描述模块的主要功能特征，后两位组号描述模块的辅助功能特征。例如：10*16表示发动机带离合器组合模块；10*17表示发动机带变速器组合模块；17*35表示变速器带制动器组合模块。组合功能码见附录B。

5 零部件组号和分组号中英文对照

汽车零部件组号和分组号中英文对照见附录C。

附录 A
(规范性附录)

汽车产品零部件编号中的组号和分组号

A.1 汽车产品零部件编号中的组号和分组号见表 A.1

表 A.1 汽车产品零部件编号中的组号和分组号

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
10		发 动 机		1106	输油泵
	1000	发动机总成		1107	化油器
	1001	发动机悬置		1108	油门操纵机构
	1002	气缸体		1109	空气滤清器
	1003	气缸盖		1110	调速器
	1004	活塞与连杆		1111	燃油喷射泵
	1005	曲轴与飞轮		1112	喷油器
	1006	凸轮轴		1115	发动机断油机构
	1007	配气机构		1116	燃油电磁阀
	1008	进排气歧管		1117	燃油细滤器
	1009	油底壳及润滑组件		1118	增压器
	1010	机油收集器		1119	中冷器
	1011	机油泵		1120	燃油压力脉动衰减器
	1012	机油粗滤器		1121	燃油分配器
	1013	机油散热器		1122	燃油喷射泵传动装置
	1014	曲轴箱通风装置		1123	电控喷射燃油泵
	1015	发动机起动辅助装置		1124	电控喷射喷油器
	1016	分电器传动装置		1125	油水分离器
	1017	机油细滤器		1126	冒烟限制器
	1018	机油箱及油管		1127	自动提前器
1019	减压器		1128	高压燃油管路	
1020	减压器操纵机构		1129	燃油喷射管路	
1021	正时齿轮机构		1130	燃油蒸发物排放控制系统	
1022	曲轴平衡装置		1131	燃油压力调节器	
1023	发动机标牌		1132	进气系统	
1024	发动机吊钩		1133	释压阀	
1025	皮带轮与张紧轮		1134	怠速控制阀	
1026	发动机电控单元执行装置		1136	燃气供给系装置	
1030	发动机工况诊断装备		1140	贮气瓶	
11		供 给 系		1141	燃气管路
	1100	供给系装置		1142	蒸发器
	1101	燃油箱		1143	过滤器
	1102	副燃油箱		1144	混合器
	1103	燃油箱盖		1145	燃气空燃比调节阀
	1104	燃油管路及连接件		1146	燃气压力调节器
	1105	燃油粗滤器		1147	气体流量阀

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称	
12	1148	气体喷射器	16	1508	单向离合器	
	1149	充气口总成				离 合 器
	1150	充气 (出气) 三通总成		1600	离合器总成	
	1151	燃气减压阀		1601	离合器	
	1152	燃气安全装置		1602	离合器操纵机构	
	1153	燃料选择开关		1603	液力偶合器	
	1154	空气预滤器		1604	离合器助力器	
	1156	供给系电控单元执行装置		1605	储液罐	
		排 气 系		1606	离合器取力器	
	1200	排气系装置		1607	离合器操纵管路	
	1201	消声器		1608	离合器总泵	
	1202	谐振器		1609	离合器分泵	
1203	消声器进排气管	17		变 速 器		
1204	消声器隔热板		1700	变速器总成		
1205	排气净化装置 (催化转化器)		1701	变速器		
1206	二次空气供给系统		1702	变速器换挡机构		
1207	排气再循环系统 (EGR)		1703	变速器换挡操纵装置		
1208	隔热板		1704	变速器油泵		
1209	尾管		1705	起动机机构		
	冷 却 系		1706	变速器悬置		
1300	冷却系装置		1707	AMT 电控单元执行装置		
1301	散热器		1708	同步器		
1302	散热器悬置		1709	油压调节器		
1303	散热器软管与连接管		1710	油压开关总成		
1304	散热器盖	1711	润滑油滤清器			
1305	放水开关	1712	冷却器			
1306	调温器	1720	副变速器总成			
1307	水泵	1721	副变速器			
1308	风扇	1722	副变速器操纵机构			
1309	风扇护风罩	18		分 动 器		
1310	散热器百叶窗		1800	分动器总成		
1311	膨胀箱		1801	分动器悬置		
1312	水式热交换器		1802	分动器		
1313	风扇离合器		1803	分动器换挡机构		
1314	冷却系电控单元执行装置		1804	分动器操纵装置		
	自 动 液 力 变 速 器		1805	分动器选择开关		
1500	自动液力变速器总成		1806	换挡气缸总成		
1501	液力变矩器		1807	分动器电控单元执行装置		
1502	自动变速器总成		20		超 速 器	
1503	冷却器			2000	超速器总成	
1504	自动液力变速器操纵机构			2001	超速器	
1505	液力变速器电控单元执行装置	2002		超速器连轴器		
1506	液力偶合器	2003		超速器结合器		
1507	锁止离合器	2004		超速器操纵机构		

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称	
21		电动汽车驱动系统		2204	后桥第一中间传动轴	
	2100	电动汽车驱动装置		2205	中桥传动轴	
	2101	电池组		2206	中桥中间传动轴	
	2102	主开关		2207	后桥第二中间传动轴	
	2103	驱动电动机		2208	前桥第一中间传动轴	
	2104	驱动控制系统		2209	前桥第二中间传动轴	
	2105	电缆及连接器		2210	后桥第三中间传动轴	
	2106	断路器		2211	中桥第二中间传动轴	
	2107	充电器		2212	传动轴保护架	
	2108	车辆控制器		2241	传动轴中间支承	
	2109	接线盒		23		前 桥
	2110	变压器			2300	前桥总成
	2111	传感器			2301	前桥壳及半轴套管
	2120	燃料电池			2302	前桥主减速器
	2121	耦合器			2303	前桥差速器及半轴
	2122	逆变器			2304	转向节
	2123	AC/DC 变换器			2305	前桥轮边减速器
	2124	电池过热报警装置			2306	前桥差速锁
	2126	插头			2307	前桥差速锁操纵机构
	2127	冷却系装置			2308	变速驱动桥
	2128	电机超速报警装置		2309	前桥变速操纵机构	
2129	电机过热报警装置	2310	前桥轴头离合器			
2131	电机过电流报警装置	2311	前桥限位带			
2132	整流器	24		后 桥		
2133	漏电报警装置		2400	后桥总成		
2134	接触器		2401	后桥壳及半轴套管		
2136	运行显示装置		2402	后桥主减速器		
2137	电制动显示装置		2403	后桥差速器及半轴		
2138	故障诊断装置		2404	转向节		
2139	变流器		2405	后桥轮边减速器		
2141	锁止机构		2406	后桥差速锁		
2142	电机控制器		2407	后桥差速锁操纵机构		
2143	机电调整器与变向器		2408	变速驱动桥		
2144	联轴节	2409	后桥变速操纵机构			
2146	变速系统	25		中 桥		
2147	传动系统		2500	中桥总成		
2148	制动系统		2501	中桥壳及半轴套管		
2149	动力单元		2502	中桥主减速器		
2151	驱动单元		2503	中桥差速器及半轴		
22			传动轴	2505	中桥轮边减速器	
	2200		传动轴装置	2506	中桥差速锁	
	2201		后桥传动轴	2507	中桥差速锁操纵机构	
	2202		中间传动轴	2510	轴向差速器	
	2203		前桥传动轴	2511	轴向差速锁	

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
27	2512	轴间差速锁操纵机构	28	2911	后悬架总成
	2513	中桥润滑油泵		2912	后钢板弹簧
		支承连接装置		2913	后副钢板弹簧
	2700	支承连接装置		2914	后独立悬架控制臂
	2701	挂车台架		2915	后减震器
	2702	牵引装置		2916	后悬架横向稳定装置
	2703	连接机构		2917	侧向稳定后拉杆
	2704	挂车转向装置		2918	平衡悬架
	2705	转向装置的止位机构		2919	后悬架反作用杆
	2706	挂车台架转向装置		2920	限位器
	2707	牵引连接装置		2921	附加钢板弹簧
	2720	挂车支承装置总成		2922	附加桥附加弹簧
	2721	挂车支承装置		2923	附加桥减震器
	2722	挂车支承装置的轴及滚轮		2924	附加桥横向稳定器
	2723	支承装置升降机构		2925	前横臂独立悬架系统
	2724	支承装置升降驱动机构		2926	后横臂独立悬架系统
	2725	支承装置升降驱动机构操纵装置		2930	前空气悬架
	2728	挂车自动连接机构		2935	后空气悬架
	2730	鞍式牵引座		2940	第二前悬架总成
	2731	铰接车转盘装置		2941	第二前悬架钢板弹簧
2740	辅助支承装置总成	2942	第二前悬架减震器		
2741	辅助支承装置	2945	悬架电控单元执行装置		
28		车 架	2950	空气悬架电控单元执行装置	
	2800	车架总成	2955	液压悬架电控单元执行装置	
	2801	车架	2960	油气悬架	
	2802	发动机挡泥板	2965	限位拉索	
	2803	前保险杠	30	前 轴	
	2804	后保险杠		3000	前轴总成
	2805	牵引装置		3001	前轴及转向节
	2806	前拖钩(拖拽装置)		3003	转向拉杆
	2807	前牌照架		3010	第二前轴总成
	2808	后牌照架		3011	第二前轴及转向节
2809	防护栏	31		车轮及轮毂	
2810	副车架总成			3100	车轮及轮毂装置
	汽车悬架			3101	车轮
2900	汽车悬架装置			3102	车轮罩
2901	前悬架总成		3103	前轮毂	
2902	前钢板弹簧		3104	后轮毂	
2903	前副钢板弹簧		3105	备车架及升降机构	
2904	前悬架支柱及臂		3106	轮胎	
2905	前减震器		3107	备轮举升缸总成	
2906	前悬架横向稳定装置		3109	备轮举升手压泵	
2908	调平控制系统	3117	附加轴轮毂		
2909	前推力杆	3112	联接法兰		

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
32	3113	轮辋		3517	紧急制动阀
		附加桥 (附加轴)		3518	加速阀 (继动阀)
	3200	附加桥总成		3519	制动气室
	3201	摆臂轴及摆臂		3520	气制动分离开关
	3202	附加桥举升机构		3521	气制动管接头
33	3203	举升机构管路系统	3522	挂车制动阀	
		后 轴	3523	感载阀	
	3300	后轴总成	3524	缓速器	
	3301	后轴及转向节	3525	制动压力调节阀	
34	3303	转向拉杆	3526	手制动阀	
		转向系统	3527	辅助制动装置	
	3400	转向装置	3529	防冻泵	
	3401	转向器	3530	弹簧制动气室	
	3402	转向盘及调整机构	3533	双路阀	
	3403	转向器支架	3534	压力保护阀	
	3404	转向轴及万向节	3540	真空助力器带制动泵总成	
	3405	转向操纵阀	3541	真空泵	
	3406	动力转向管路	3548	发动机进气制动	
	3407	动力转向油泵	3549	发动机排气制动	
	3408	动力转向油罐	3550	ABS 防抱死装置	
	3409	动力转向助力缸	3551	制动调整臂	
	3411	整体动力转向器	3555	空气干燥器总成	
	3412	转向附件	3556	制动截止阀	
35	3413	紧急制动转向装置	3561	制动软管及连接器	
	3415	转向转换装置	3562	制动带	
	3417	助力转向控制滑阀	3565	车辆稳定性辅助装置	
	3418	电子助力转向执行装置	3567	车辆稳定性辅助装置电控单元执行装置	
		制 动 系	3568	EBS 电控单元执行装置	
	3500	制动系装置		电子装置	
	3501	前制动器及制动鼓	3600	整车电子装置系统	
	3502	后制动器及制动鼓	3601	车载电子诊断装置	
	3504	制动踏板及传动装置	3602	自动驾驶装置	
	3505	制动总泵	3603	防撞雷达装置	
	3506	制动管路	3604	巡航装置	
	3507	驻车制动器	3605	防盗系统	
	3508	驻车制动操纵装置	3606	IC 卡识读机	
	3509	空气压缩机	3607	电子报站器	
3510	气压或真空增压机构	3610	发动机系统电控装置		
3511	油水分离器	3611	发动机系统电控用传感器		
3512	压力调节器	3612	电子喷射电控单元及传感器		
3513	贮气筒及支架	3613	化油器电控单元及传感器		
3514	气制动阀	3614	供给系电控单元及传感器		
3515	保险装置	3615	EGR 电控单元及传感器		
3516	快放阀				
			36		

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称	
37	3616	冷却系电控单元及传感器	38	3748	后风窗除霜装置	
	3621	自动液力变速器电控单元及传感器		3749	散热器风扇电机及开关	
	3623	AMT 电控单元及传感器		3750	变换开关	
	3624	分动器电控单元及传感器		3751	接触器	
	3629	空气悬架电控单元及传感器		3752	爆震限制器	
	3630	ABS 电控单元及传感器		3753	行程电磁铁	
	3631	缓速器电控单元及传感器		3754	电磁开关	
	3634	转向系电控单元及传感器		3755	制动位液面装置	
	3635	EBS 电控单元及传感器		3757	气压警报开关	
	3636	车辆稳定性辅助装置电控单元及传感器		3758	车门信号开关	
	3658	安全气囊电控单元及传感器		3759	座椅加热器及控制开关	
	3665	集中润滑系统电控单元及传感器		3761	真空信号开关	
	3682	卫生间电控单元及传感器		3763	车辆限速装置	
				电气设备	3764	ABS 系统调节电动机
	3700	电气设备		3765	电子节气门	
	3701	发电机		3766	闪光灯	
	3702	发电机调节器		3767	燃油泵电动机	
	3703	蓄电池		3768	电子点火模块	
	3704	点火开关		3769	进气预热器	
	3705	点火线圈		3770	电预热器	
	3706	分电器		3774	组合开关	
	3707	火花塞及高压线		3775	主副油箱转换阀	
	3708	起动机		3776	倒车监视系统	
	3709	灯光总开关		3777	分动器控制装置	
	3710	变光开关		3778	电子防盗装置	
	3719	遮光罩		3779	取力指示器及开关	
	3721	电喇叭		3780	电压转换开关	
	3722	电路保护装置		3781	空挡开关	
	3723	接线器		3782	电动外后视镜开关	
	3725	点烟器		3783	冷风电动机	
	3728	磁电机		3784	逆变器	
	3730	挂车供电插座		3785	防暴电子设备	
	3735	各种继电器		3786	天线电动机	
	3736	电源总开关		3787	中央门锁	
	3737	搭铁开关		3788	火焰塞	
	3740	微电机		3789	润滑泵电动机	
	3741	刮水电机及开关		3790	电子门锁	
3742	中隔墙电机及开关	3791	遥控门锁及遥控器			
3743	座位移动电机及开关	3792	翘板开关			
3744	暖风电机及开关		仪器仪表			
3745	空调电机及开关	3800	仪器仪表装置			
3746	门窗电机及开关	3801	仪表板			
3747	洗涤电机及开关	3802	车速里程表、传感器及软轴			
		3803	远光指示灯			

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
39	3804	电钟	40	3916	特种工具
	3806	燃油表		3917	轮胎充气手表
	3807	机油温度表		3918	拆卸工具
	3808	水温表		3919	工具箱
	3809	气体温度表		3920	厚薄规及量规
	3810	机油压力表		3921	装饰标牌
	3811	电流表		3922	备品包箱
	3812	电压表		3923	车辆识别代号标牌
	3813	转速表		3924	发动机修理包
	3814	真空表		3926	三角警告牌
	3815	混合气点火器			电 线 束
	3816	空气压力表		4000	汽车线束装置
	3818	警报器装置		4001	发动机线束
	3819	蜂鸣器		4002	车身线束
	3820	组合仪表		4003	仪表板及控制台线束
	3822	燃气显示装置		4004	座舱线束
	3824	稳压器总成		4006	装货空间线束
	3825	水位报警器总成		4010	车架线束
	3826	气制动储气筒压力表		4011	前线束
	3827	发动机油压表		4012	中间线束
	3828	冷却液温度表		4013	后线束
	3832	变速器操纵信号显示装置		4014	空调线束
	3833	举升信号装置		4016	线束固定器(线夹)
	3834	差速操纵信号显示装置		4017	线束连接器
	3850	车辆行驶记录仪		4018	灯具线束
	3853	挂车自动连接信号显示装置			汽 车 灯 具
	3865	集中润滑系统显示装置		4100	汽车灯具装置
	3871	预热温度开关及显示器总成		4101	前照灯
	3872	蓄电池欠压报警装置		4102	前小灯
		随车工具及组件		4103	仪表灯
	3900	随车工具及组件		4104	内部照明灯及开关
	3901	通用工具		4106	工作灯
	3903	说明牌		4107	尾灯
	3904	铭牌		4108	牌照灯
	3905	铲子		4109	停车灯
	3907	牵引钢绳		4111	转向灯及开关
	3908	防滑链		4112	投光灯
	3909	备用桶		4113	倒车灯及开关
	3910	灭火器及附件		4114	示廓灯
3911	油脂枪	4116	雾灯及开关		
3912	轮胎气压表	4117	侧标志灯(侧反射器)		
3913	起重器	4118	挂车标志灯		
3914	保温套	4119	防空灯及开关		
3915	活动扳手	4121	组合前灯		

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
42	4122	壁灯	51	5001	车身固定装置
	4123	顶灯		5002	车身翻转机构
	4124	阅读灯		5004	车身锁止机构
	4126	踏步灯		5005	放物台
	4127	行李箱照明灯		5006	车身后装饰
	4128	应急报警闪光灯		5010	车身骨架
	4129	警告灯		5012	伸缩棚装置
	4131	门灯		5014	绞接棚及转盘机构
	4133	组合后灯			车身体板
	4134	制动灯及开关		5100	车身体板总成
	4135	回复反射器		5101	车身体板零件
	4136	闪光灯		5102	车身体板护面
		特种设备		5107	车身体板盖板
	4200	特种设备		5108	工具箱
	4201	机械打气泵		5109	地毯
	4202	一档取力器 (动力输出装置)		5110	地板隔热层
	4203	增压泵及减速器		5111	进风口罩
	4205	二档取力器		5112	售票台
	4207	三档取力器		5120	驾驶室地板总成 (前地板总成)
	4209	发动机拆卸器		5121	驾驶室地板
	4210	特种设备气压操纵装置		5122	纵梁
4211	取力器	5123	横梁		
4212	水下部件通气管	5124	压条		
4221	轮胎充气系贮气筒	5130	乘客区地板总成 (后地板总成)		
4222	轮胎充气系压力控制阀	5131	通道地板		
4223	轮胎阀体	5132	侧面地板		
4224	轮胎充气接头	5133	后地板		
4225	轮胎充气管路	5134	纵梁		
4240	车门自动开关机构	5135	横梁		
4250	集中润滑系统	5136	压条		
4260	集中气动助力伺服系统	5140	前踏步总成		
45		绞 盘	5150	中间踏步总成	
	4500	绞盘总成	5160	后踏步总成	
	4501	绞盘	5172	车身后防护装置	
	4502	绞盘传动轴	5173	车身后防护板	
	4503	绞盘操纵装置	5174	车身后导流板	
	4504	绞盘钢索、链条及钩		风 窗	
	4505	绞盘鼓	5200	风窗总成	
	4506	绞盘驱动装置	5201	风窗框	
	4507	绞盘支架	5202	风窗铰链	
	4508	液压泵、液压马达	5203	风窗侧面玻璃	
4509	液压管路及连接器	5204	风窗升降装置		
50		车 身	5205	刮水器	
	5000	车身总成	5206	风窗玻璃及密封条	

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
53	5207	风窗洗涤器	56	5526	乘客扶手装饰件
		前 围		5527	卧铺装饰件
	5300	前围总成		5528	车门搁物袋
	5301	前围骨架及盖板		5529	座椅背搁物袋
	5302	前围护面		5531	专用隔热、隔音装饰件
	5303	杂物箱		5532	专用防尘、防雨密封装饰件
	5304	前围通风孔			后 围
	5305	副仪表板		5600	后围总成
	5306	仪表板		5601	后围骨架及盖板
	5310	前围隔热层		5602	后围护面
54	5315	高架箱	5603	后围窗	
		侧 围	5604	行李箱盖	
	5400	侧围总成	5605	行李箱盖铰链及支柱	
	5401	侧围骨架及盖板	5606	行李箱盖锁及手柄	
	5402	侧围护面	5608	行李箱护面	
	5403	侧围窗	5610	后围隔热层	
	5404	侧围升降机构	5611	刮水器	
	5405	中间支柱	5612	洗涤器	
	5406	三角窗	5613	隔栅	
	5409	内行李架	5614	导流板	
55	5410	侧围隔热层	57		顶 盖
	5411	行李舱门		5700	顶盖总成
		车身装饰件		5701	顶盖骨架及盖板
	5500	车身装饰		5702	顶盖内护面
	5501	顶盖装饰件		5703	顶盖通风窗
	5502	喷水口装饰件		5704	顶盖外护面
	5503	安全带装饰件		5709	行李架总成
	5504	车身底部装饰件		5710	顶盖隔热层
	5506	牌照及照明装置装饰件		5711	顶盖升降机构
	5507	活动入口装饰件		5713	应急窗(安全窗)
55	5508	中间支柱装饰件	58		乘员安全约束装置
	5509	散热器护栅装饰件		5800	乘员安全约束装置
	5511	大灯、信号灯装置装饰件		5810	安全带总成
	5512	轮罩装饰件		5811	前安全带
	5513	排气口出口装饰件		5812	后安全带
	5514	散热器导流板装饰件		5813	中间安全带
	5516	变速杆装饰件		5814	安全带收紧器
	5517	空调装饰件		5820	安全气囊总成
	5518	行李箱装饰件		5821	前气囊袋
	5519	驾驶台装饰件		5822	侧气囊袋
55	5521	地板装饰件	5823	气体发生器	
	5522	车壁装饰件	5824	安全气囊电控单元执行装置	
	5523	豪华座椅装饰件	5825	微处理器	
	5524	行李架装饰件	5826	安全气囊触发器	

表 A.1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
59	5830	儿童约束保护系统	63	6203	车门窗
	5831	儿童安全座椅		6204	车门玻璃升降机构
	5832	儿童安全门锁		6205	车门锁及手柄
	5833	儿童安全带		6206	车门铰链
	5834	童车和轮椅约束装置		6207	车门密封条
		客车舱体与舱门		6208	车门开关机构
	5901	大行李舱体		6209	车门滑轨及限位机构
	5902	大行李舱门		6210	车门气路
	5903	蓄电池舱体		6211	车门气泵
	5904	蓄电池舱门		6212	车门应急开启装置
	5907	除霜器舱体			后 车 门
	5908	除霜器舱门		6300	后车门总成
	5909	空调舱体		6301	车门骨架及盖板
5910	空调舱门	6302	车门护面		
5915	配电舱体	6303	车门窗		
5916	配电舱门	6304	车门玻璃升降机构		
5918	小行李舱体	6305	车门锁及手柄		
5919	小行李舱门	6306	车门铰链		
5920	其它舱体与舱门	6307	车门密封条		
60		车篷及侧围	6308	车门开关机构	
	6000	车篷总成	6309	车门助力撑杆	
	6001	车篷骨架及附件	6310	后门窗刮水器	
	6002	车篷及侧围	6311	后门窗洗涤剂	
	6003	车篷后窗	6312	后门窗除霜器	
	6004	车篷升降机构	64	驾驶员车门	
	6005	车篷座		6400	驾驶员车门总成
61		前侧面车门		6401	车门骨架及盖板
	6100	前侧面车门总成		6402	车门护面
	6101	车门骨架及盖板		6403	车门窗
	6102	车门护面		6404	车门玻璃升降机构
	6103	车门窗		6405	车门锁及手柄
	6104	车门玻璃升降机构	6406	车门铰链	
	6105	车门锁及手柄	6407	车门密封条	
	6106	车门铰链	6408	车门开关机构	
	6107	车门密封条	6409	驾驶员车门(右)	
	6108	车门开关机构	66	安 全 门	
	6109	车门滑轨及限位机构		6600	安全门总成
	6110	车门气路		6601	安全门骨架及盖板
6111	车门气泵	6602		安全门护面	
6112	车门应急开启装置	6605		安全门锁及手柄	
62		后侧面车门		6606	安全门铰链
	6200	后侧面车门总成		6607	安全门密封条
	6201	车门骨架及盖板		6608	安全门开关机构
	6202	车门护面			

表 A. 1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称	
67		中侧面车门		7008	后座头枕	
	6700	中侧面车门总成	71		乘客单人座	
	6701	车门骨架及盖板		7100	乘客单人座总成	
	6702	车门护面		7101	乘客单人座骨架	
	6703	车门窗		7102	乘客单人座骨架护面	
	6704	车门玻璃升降机构		7103	座位软垫	
	6705	车门锁及手柄		7104	座位调整机构	
	6706	车门铰链		7105	座位靠背	
	6707	车门密封条		7106	座位扶手	
	6708	车门开关机构		7107	座位支架	
	6709	车门滑轨限位机构		7108	乘客单人座头枕	
	6710	车门气路		7109	座椅附件	
	6711	车门气泵		72		乘客双人座
	6712	车门应急开启装置			7200	乘客双人座总成
68		驾驶员座			7201	乘客双人座骨架
	6800	驾驶员座总成	7202	乘客双人座骨架护面		
	6801	驾驶员座骨架	7203	座位软垫		
	6802	驾驶员座骨架护面	7204	座位调整机构		
	6803	驾驶员座软垫	7205	座位靠背		
	6804	驾驶员座调整机构	7206	座位扶手		
	6805	驾驶员座靠背	7207	座位支架		
	6807	驾驶员座支架	7208	乘客双人座头枕		
	6808	驾驶员座头枕	7209	座椅附件		
	6809	驾驶员座扶手	73		乘客三人座	
69		前 座			7300	乘客三人座总成
	6900	前座总成		7301	乘客三人座骨架	
	6901	前座骨架		7302	乘客三人座骨架护面	
	6902	前座骨架护面		7303	座位软垫	
	6903	前座软垫		7304	座位调整机构	
	6904	前座调整机构		7305	座位靠背	
	6905	前座靠背		7306	座位扶手	
	6906	前座扶手	7307	座位支架		
	6907	前座支架	7308	乘客三人座头枕		
	6908	前座头枕	74		乘客多人座	
6930	前座中间座	7400		乘客多人座总成		
70		后 座		7401	乘客多人座骨架	
	7000	后座总成	7402	乘客多人座骨架护面		
	7001	后座骨架	7403	座位软垫		
	7002	后座骨架护面	7404	座位调整机构		
	7003	后座软垫	7405	座位靠背		
	7004	后座调整机构	7406	座位扶手		
	7005	后座靠背	7407	座位支架		
	7006	后座扶手	7408	乘客多人座头枕		
	7007	后座支架				

表 A. 1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
75		折 合 座	81	7921	电源附件
	7500	折合座总成		7922	声像附件
	7501	折合座骨架		7925	信息通讯附件
	7502	折合座骨架护面		7930	交通信息显示系统
	7503	座位软垫			空气调节系统
	7504	座位调整机构		8100	空气调节装置
	7505	座位靠背		8101	暖风设备
	7506	座位扶手		8102	除霜设备
	7507	座位支架		8103	制冷压缩机
76		卧 铺	8104	车身强制通风设备	
	7600	卧铺总成	8105	冷凝器	
	7601	卧铺骨架	8106	膨胀阀	
	7602	卧铺软垫	8107	蒸发器(制冷器)	
	7603	卧铺支架	8108	空调管路	
	7604	卧铺骨架护面	8109	贮液干燥器	
	7605	卧铺扶手	8110	吸气节流阀	
	7606	卧铺靠背	8111	冷气附件	
	7607	卧铺调整机构	8112	空气调节操纵装置	
	7608	卧铺搁脚架	8113	空气净化设备	
	7609	卧铺梯	8114	空调电气设备	
7611	卧铺附件	8115	加温设备		
78		中间隔墙	8116	冷、暖风流量分配器	
	7800	中间隔墙总成	8117	空气流量分配器	
	7801	中间隔墙骨架及盖板	8118	恒温调节器	
	7802	中间隔墙护面	8119	进、送风格栅	
	7803	中间隔墙窗	8121	进气道与滤清器	
	7804	中间隔墙玻璃升降机构	8122	集液器	
79		车用信息通讯与声像设备	8123	供暖和通风系统	
	7900	车用信息通讯与声像装置	82	附 件	
	7901	收音机	8200	附件	
	7902	无线电发报机	8201	内后视镜	
	7903	天线	8202	外后视镜	
	7904	滤波器	8203	烟灰缸	
	7905	车载电话	8204	遮阳板	
	7906	防干扰装置	8205	窗帘	
	7908	录放机	8206	搁脚板	
	7909	扩音机	8207	各种用具、枪架	
	7910	车用视盘机	8208	反光器	
	7911	车用音响装置	8209	安全锤	
	7912	显示器总成	8213	冰箱	
	7913	车用卫星定位导航装置	8214	饮水器	
	7914	车载计算机	8215	拉手	
7917	车内监控摄像系统	8218	物品盒		
			8219	下视镜	

表 A. 1 (续)

组号	分组号	名 称	组号	分组号	名 称
84	8220	保险柜	86	8504	车箱前板
	8221	杯架		8505	车箱板锁
	8222	书架、工作台		8506	车箱座位
	8223	药箱		8507	车箱工具箱
	8224	随车文件盒		8508	车箱篷布及支架
	8225	衣钩		8509	车箱护栏
	8226	行李挂钩		8511	车箱挡泥板
	8227	告示牌		8514	后门骨架总成
	8228	投币机		8515	翼开启机构
	8230	卫生间总成		8516	顶棚外蒙皮总成
	8231	卫生间			车箱倾斜机构
	8232	卫生间储水箱		8600	车箱倾斜机构总成
	8233	卫生间供排水装置		8601	车箱底架
	8234	卫生间电控单元执行装置		8602	倾斜机构
	8235	卫生间污物处理封装装置		8603	倾斜机构液压缸
	8240	炊事间总成		8604	倾斜机构油泵
	85			车前、后钣金件	8605
8400		车前钣金零件	8606	倾斜机构操纵装置	
8401		散热器罩	8607	分配机构	
8402		发动机罩及锁	8608	举升机构油箱	
8403		前翼板	8610	举升机构传动轴	
8404		后翼板	8611	油泵限位阀	
8405		脚踏板	8613	举升节流单向阀	
		车 箱	8614	下降限位阀	
8500		车箱总成	8615	下降节流单向阀	
8501		车箱底板	8616	滤清器	
8502	车箱边板	8617	车箱保险支架总成		
8503	车箱后板				

附 录 B
(资料性附录)
汽车组合模块编号

B.1 汽车组合模块编号如表B.1。

表 B.1 汽车组合模块编号

组合模块号	组合模块名称
10 * 17	发动机带变速器组合模块
10 * 16	发动机带离合器组合模块
17 * 35	变速器手制动器组合模块
18 * 35	分动器带手制动器组合模块
50 * 38	驾驶室带仪表盘组合模块

附 录 C
(资料性附录)

汽车零部件组号和分组号中英文对照

C.1 汽车零部件组号和分组号中英文对照如表C.1。

表 C.1 汽车零部件组号和分组号中英文对照表

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
	10		发动机	Engine
1		1000	发动机总成	Engine assembly
2		1001	发动机悬置	Engine mounting
3		1002	气缸体	Cylinder block
4		1003	气缸盖	Cylinder head
5		1004	活塞与连杆	Piston and connecting rod
6		1005	曲轴与飞轮	Crank and flywheel
7		1006	凸轮轴	Camshaft
8		1007	配气机构	Valve gear
9		1008	进排气歧管	Intake and exhaust manifold
10		1009	油底壳及润滑组件	Oil pan and lubrication group
11		1010	机油收集器	Oil trap
12		1011	机油泵	Oil pump
13		1012	机油粗滤器	Oil coarse filter
14		1013	机油散热器	Oil radiator
15		1014	曲轴箱通风装置	Crankcase ventilator
16		1015	发动机起动辅助装置	Engine start additional device
17		1016	分电器传动装置	Distributor drive
18		1017	机油细滤器	Oil fine filter
19		1018	机油箱及油管	Oil tank and oil line
20		1019	减压器	Debooster
21		1020	减压器操纵机构	Debooster controller
22		1021	正时齿轮机构	Timing gear
23		1022	曲轴平衡装置	Crank balancer gear
24		1023	发动机标牌	Engine rating plate
25		1024	发动机吊钩	Engine hanger
26		1025	皮带轮与张紧轮	Pulley and tensioner

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
27		1026	发动机电控单元执行装置	Engine ECU actuator
28		1030	发动机工况诊断装备	Engine diagnostic package
	11		供给系	Supply system
29		1100	供给系装置	Supply device
30		1101	燃油箱	Fuel tank
31		1102	副燃油箱	Aux fuel tank
32		1103	燃油箱盖	Fuel tank cover
33		1104	燃油管路及连接件	Fuel line and connector
34		1105	燃油粗滤器	Fuel coarse filter
35		1106	输油泵	Fuel pump
36		1107	化油器	Carburetor
37		1108	油门操纵机构	Throttle control
38		1109	空气滤清器	Air filter
39		1110	调速器	Governor
40		1111	燃油喷射泵	Fuel injection pump
41		1112	喷油器	Injector
42		1115	发动机断油机构	Fuel cut device, engine
43		1116	燃油电磁阀	Fuel solenoid valve/SOL
44		1117	燃油细滤器	Fuel fine filter
45		1118	增压器	Supercharger/SC
46		1119	中冷器	Intercooler/IC
47		1120	燃油压力脉动衰减器	Fuel pressure damper
48		1121	燃油分配器	Fuel distributor
49		1122	燃油喷射泵传动装置	Fuel injection pump drive
50		1123	电控喷射燃油泵	ECl pump
51		1124	电控喷射喷油器	ECl injector
52		1125	油水分离器	Oil water separator
53		1126	冒烟限制器	Smoke limiter
54		1127	自动提前器	Automatic advance unit
55		1128	高压燃油管路	High-pressure fuel line
56		1129	燃油喷射管路	FIL
57		1130	燃油蒸发物排放控制系统	FECS
58		1131	燃油压力调节器	Fuel pressure regulator

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
59		1132	进气系统	Intake system
60		1133	释压阀	Relief valve
61		1134	怠速控制阀	IAC valve/ IACV
62		1136	燃气供给系装置	Fuel gas supply device
63		1140	贮气瓶	Gas tank
64		1141	燃气管路	Gas passage
65		1142	蒸发器	Evaporator
66		1143	过滤器	Filter
67		1144	混合器	Fuel gas mixer
68		1145	燃气空燃比调节阀	Air fuel ratio control valve/AFCV
69		1146	燃气压力调节器	Pressure regulator
70		1147	气体流量阀	Gas flow valve
71		1148	气体喷射器	Gas injector
72		1149	充气口总成	Inflation opening
73		1150	充气(出气)三通总成	Inflation three-way assembly
74		1151	燃气减压阀	Gas pressure relief valve
75		1152	燃气安全装置	Gas safety device
76		1153	燃料选择开关	Fuel selection switch
77		1154	空气预滤器	Air pre-cleaner
78		1156	供给系电控单元执行装置	Supply system ECU actuator
	12		排气系	Exhaust system
79		1200	排气系装置	Exhaust device
80		1201	消声器	Muffler
81		1202	谐振器	Resonator
82		1203	消声器进排气管	Intake or exhaust pipe, muffler
83		1204	消声器隔热板	Heat shield, muffler
84		1205	排气净化装置(催化转化器)	Catalytic converter
85		1206	二次空气供给系统	Secondary air supply system
86		1207	排气再循环系统(EGR)	EGR system
87		1208	隔热板	Heat shield
88		1209	尾管	Tailpipe
	13		冷却系	Cooling system
89		1300	冷却系装置	Cooling device

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
90		1301	散热器	Radiator
91		1302	散热器悬置	Radiator mounting
92		1303	散热器软管与连接管	Radiator hose and connecting pipe
93		1304	散热器盖	Radiator cover
94		1305	放水开关	Water drain tap
95		1306	调温器	Temperature regulator
96		1307	水泵	Water pump
97		1308	风扇	Fan
98		1309	风扇护风罩	Fan shroud
99		1310	散热器百叶窗	Radiator shutter
100		1311	膨胀箱	Expansion tank
101		1312	水式热交换器	Water type heat exchanger
102		1313	风扇离合器	Fan clutch
103		1314	冷却系电控单元执行装置	Cooling system ECU actuator
	15		自动液力变速器	Automatic transmission
104		1500	自动液力变速器总成	Automatic transmission assembly
105		1501	液力变矩器	Torque converter
106		1502	自动变速器总成	Auto transmission subassembly
107		1503	冷却器	Cooler
108		1504	自动液力变速器操纵机构	Automatic transmission controller
109		1505	液力变速器电控单元执行装置	Automatic transmission ECU actuator
110		1506	液力偶合器	Fluid coupling
111		1507	锁止离合器	Lock-up clutch
112		1508	单向离合器	One-way clutch
	16		离合器	Clutch
113		1600	离合器总成	Clutch assembly
114		1601	离合器	Clutch
115		1602	离合器操纵机构	Clutch operation
116		1603	液力偶合器	Fluid coupling
117		1604	离合器助力器	Clutch booster
118		1605	储液罐	Fluid Reservoir
119		1606	离合器取力器	Power take-off, clutch
120		1607	离合器操纵管路	Clutch control line

表 C. 1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
121		1608	离合器总泵	Clutch master cylinder
122		1609	离合器分泵	Clutch release cylinder
	17		变速器	Transmission
123		1700	变速器总成	Transmission assembly
124		1701	变速器	Transmission
125		1702	变速器换挡机构	Transmission shifting mechanism
126		1703	变速器换挡操纵装置	Transmission shift control
127		1704	变速器油泵	Transmission pump
128		1705	起动机构	Starting gear
129		1706	变速器悬置	Transmission mounting
130		1707	AMT 电控单元执行装置	AMT ECU actuator
131		1708	同步器	Synchronizer
132		1709	油压调节器	Transmission governor
133		1710	油压开关总成	Transmission hydraulic switch assembly/THS
134		1711	润滑油滤清器	Transmission filter
135		1712	冷却器	Transmission cooler
136		1720	副变速器总成	Splitter assembly
137		1721	副变速器	Splitter
138		1722	副变速器操纵机构	Splitter controller
	18		分动器	Transfer case
139		1800	分动器总成	Transfer case assembly
140		1801	分动器悬置	Transfer case mounting
141		1802	分动器	Transfer case
142		1803	分动器换挡机构	Transfer case shifting mechanism
143		1804	分动器操纵装置	Transfer case control
144		1805	分动器选择开关	Transfer case selection switch
145		1806	换挡气缸总成	Shift cylinder assembly
146		1807	分动器电控单元执行装置	Transfer case ECU actuator
	20		超速器	Overspeed machine
147		2000	超速器总成	Overspeed machine assembly
148		2001	超速器	Overspeed machine
149		2002	超速器连轴器	Connection shaft, overspeed machine
150		2003	超速器结合器	Overspeed connector

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
151		2004	超速器操纵机构	Overspeed machine controller
	21		电动汽车驱动系统	Electric vehicle driving system
152		2100	电动汽车驱动装置	Electric vehicle drive
153		2101	电池组	Battery pack
154		2102	主开关	Main switch
155		2103	驱动电动机	Traction motor
156		2104	驱动控制系统	Drive control system
157		2105	电缆及连接器	Cable and connectors
158		2106	断路器	Chopper
159		2107	充电器	Charger
160		2108	车辆控制器	Vehicle controller
161		2109	接线盒	Junction box
162		2110	变压器	Transformer
163		2111	传感器	Sensor
164		2120	燃料电池	Fuel cell/FC
165		2121	耦合器	Coupler
166		2122	逆变器	Inverter
167		2123	AC/DC 变换器	AC/DC converter
168		2124	电池过热报警装置	Battery overheat warning device
169		2126	插头	Service plug
170		2127	冷却系装置	Cooling device
171		2128	电机超速报警装置	Motor over revolution warning device
172		2129	电机过热报警装置	Motor overheat warning device
173		2131	电机过电流报警装置	Motor over current warning device
174		2132	整流器	Rectifier
175		2133	漏电报警装置	Insulation failure warning
176		2134	接触器	Electromagnetic contactor
177		2136	运行显示装置	Standby indicator
178		2137	电制动显示装置	Electric retarding indicator
179		2138	故障诊断装置	Diagnosis tester
180		2139	变流器	Converter
181		2141	锁止机构	Lock actuator
182		2142	电机控制器	Motor controller

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
183		2143	继电器调整器与变向器	Relay adjuster and reverser
184		2144	联轴节	Coupler
185		2146	变速系统	EV transmission
186		2147	传动系统	EV drive train
187		2148	制动系统	EV brake system
188		2149	动力单元	EV power unit
189		2151	驱动单元	EV drive unit
	22		传动轴	Drive shaft
190		2200	传动轴装置	Drive shaft device
191		2201	后桥传动轴	Drive shaft, rear drive axle
192		2202	中间传动轴	Mid drive shaft
193		2203	前桥传动轴	Drive shaft, front drive axle
194		2204	后桥第一中间传动轴	1st mid drive shaft, rear drive axle
195		2205	中桥传动轴	Drive shaft, center drive axle
196		2206	中桥中间传动轴	Mid drive shaft, center drive axle
197		2207	后桥第二中间传动轴	2nd mid drive shaft, rear drive axle
198		2208	前桥第一中间传动轴	1st mid drive shaft, front drive axle
199		2209	前桥第二中间传动轴	2nd mid drive shaft, front drive axle
200		2210	后桥第三中间传动轴	3rd mid drive shaft, rear drive axle
201		2211	中桥第二中间传动轴	2nd mid drive shaft, center drive axle
202		2212	传动轴保护架	Protective bracket, drive shaft
203		2241	传动轴中间支承	Drive shaft intermediate mount
	23		前桥	Front drive axle
204		2300	前桥总成	Front drive axle assembly
205		2301	前桥壳及半轴套管	Front drive axle housing and axle sleeve
206		2302	前桥主减速器	Front drive axle final drive
207		2303	前桥差速器及半轴	Front drive axle differential and axle shaft
208		2304	转向节	Steering knuckle
209		2305	前桥轮边减速器	Front drive axle wheel reductor
210		2306	前桥差速锁	Front drive axle differential lock
211		2307	前桥差速锁操纵机构	Front drive axle differential lock controller
212		2308	变速驱动桥	Transaxle
213		2309	前桥变速操纵机构	Speed changing controller, front drive axle

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
214		2310	前桥轴头离合器	Front drive axle shaft clutch
215		2311	前桥限位带	Stop belt, front drive axle
	24		后桥	Rear drive axle
216		2400	后桥总成	Rear drive axle assembly
217		2401	后桥壳及半轴套管	Rear drive axle housing and axle sleeve
218		2402	后桥主减速器	Rear drive axle final drive
219		2403	后桥差速器及半轴	Rear drive axle differential and axle shaft
220		2404	转向节	Steering knuckle
221		2405	后桥轮边减速器	Rear drive axle wheel reductor
222		2406	后桥差速锁	Rear drive axle differential lock
223		2407	后桥差速锁操纵机构	Rear drive axle differential lock controller
224		2408	变速驱动桥	Transaxle
225		2409	后桥变速操纵机构	Speed changing controller, rear drive axle
	25		中桥	Center drive axle
226		2500	中桥总成	Center drive axle assembly
227		2501	中桥壳及半轴套管	Center drive axle housing and axle sleeve
228		2502	中桥主减速器	Center drive axle final drive
229		2503	中桥差速器及半轴	Center drive axle differential and axle shaft
230		2505	中桥轮边减速器	Center drive axle wheel reductor
231		2506	中桥差速锁	Center drive axle differential lock
232		2507	中桥差速锁操纵机构	Center drive axle differential lock controller
233		2510	轴间差速器	Interaxle differential
234		2511	轴间差速锁	Interaxle differential lock
235		2512	轴间差速锁操纵机构	Interaxle differential lock controller
236		2513	中桥润滑油泵	Center drive axle lubricating pump
	27		支承连接装置	Supporting and coupling device
237		2700	支承连接装置	Supporting and coupling device
238		2701	挂车台架	Trailer saddle piece
239		2702	牵引装置	Trailer coupling
240		2703	连接机构	Connection
241		2704	挂车转向装置	Trailer steering device
242		2705	转向装置的止位机构	Suspension stop, steering device
243		2706	挂车台架转向装置	Trailer saddle piece steering device

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
244		2707	牵引连接装置	Draw bar
245		2720	挂车支承装置总成	Trailer supporting device assembly
246		2721	挂车支承装置	Trailer supporting device
247		2722	挂车支承装置的轴及滚轮	Shaft and roll wheel, trailer supporting device
248		2723	支承装置升降机构	Hoisting gear, supporting device
249		2724	支承装置升降驱动机构	Hoisting drive unit, supporting device
250		2725	支承装置升降驱动机构操纵装置	Hoisting drive controller, supporting device
251		2728	挂车自动连接机构	Automatic coupling
252		2730	鞍式牵引座	Saddle coupling seat
253		2731	铰接车转盘装置	Run tray device, articulated vehicle
254		2740	辅助支承装置总成	Auxiliary supporting device assembly
255		2741	辅助支承装置	Auxiliary supporting device
	28		车架	Chassis frame
256		2800	车架总成	Chassis frame assembly
257		2801	车架	Chassis frame
258		2802	发动机挡泥板	Engine fender
259		2803	前保险杠	Front bumper
260		2804	后保险杠	Rear bumper
261		2805	牵引装置	Draw bar
262		2806	前拖钩(拖拽装置)	Front hook
263		2807	前牌照架	Front license-plate bracket
264		2808	后牌照架	Rear license-plate bracket
265		2809	防护栏	Fence rail
266		2810	副车架总成	Auxiliary frame assembly
	29		汽车悬架	Suspension
267		2900	汽车悬架装置	Suspension system
268		2901	前悬架总成	Front suspension assembly
269		2902	前钢板弹簧	Front leaf spring
270		2903	前副钢板弹簧	Front assist leaf spring
271		2904	前悬架支柱及臂	Prop and arm, front suspension
272		2905	前减震器	Front shock absorber
273		2906	前悬架横向稳定装置	Stabilizer bar installation, front suspension
274		2908	调平控制系统	Level control system

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
275		2909	前推力杆	Front pusher
276		2911	后悬架总成	Rear suspension assembly
277		2912	后钢板弹簧	Rear leaf spring
278		2913	后副钢板弹簧	Rear assist leaf spring
279		2914	后独立悬架控制臂	IRS control arm
280		2915	后减震器	Rear shock absorber
281		2916	后悬架横向稳定装置	Stabilizer bar installation, rear suspension
282		2917	侧向稳定后拉杆	Rear pull rod, side stability
283		2918	平衡悬架	Balanced suspension
284		2919	后悬架反作用杆	Reactive link, rear suspension
285		2920	限位器	Suspension stopper
286		2921	附加桥钢板弹簧	Leaf spring, additional axle
287		2922	附加桥附加弹簧	Additional spring, additional axle
288		2923	附加桥减震器	Shock absorber, additional axle
289		2924	附加桥横向稳定器	Additional axle stabilizer
290		2925	前横臂独立悬架系统	Independent suspension system, front crossarm
291		2926	后横臂独立悬架系统	Independent suspension system, rear crossarm
292		2930	前空气悬架	Front air suspension
293		2935	后空气悬架	Rear air suspension
294		2940	第二前悬架总成	2nd front suspension assembly
295		2941	第二前悬钢板弹簧	2nd front leaf spring
296		2942	第二前悬减震器	2nd front shock absorber
297		2945	悬架电控单元执行装置	Suspension ECU actuator
298		2950	空气悬架电控单元执行装置	Air suspension ECU actuator
299		2955	液压悬架电控单元执行装置	Hydraulic suspension ECU actuator
300		2960	油气悬架	Hydropneumatic suspension
301		2965	限位拉索	Stop cable
	30		前轴	Front axle
302		3000	前轴总成	Front axle assembly
303		3001	前轴及转向节	Front axle and steering knuckle
304		3003	转向拉杆	Steering link
305		3010	第二前轴总成	Second front axle assembly
306		3011	第二前轴及转向节	Second front axle and steering knuckle

表 C. 1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
	31		车轮及轮毂	Wheel and wheel hub
307		3100	车轮及轮毂装置	Wheel and wheel hub system
308		3101	车轮	Wheel
309		3102	车轮罩	Wheel arch
310		3103	前轮毂	Front wheel hub
311		3104	后轮毂	Rear wheel hub
312		3105	备轮架及升降机构	Spare wheel bracket and regulator
313		3106	轮胎	Tire
314		3107	备轮举升缸总成	Spare wheel lifting cylinder assembly
315		3109	备轮举升手压泵	Spare wheel lifting hand pump
316		3117	附加轴轮毂	Wheel hub, additional axle
317		3112	联接法兰	Connecting flange
318		3113	轮辋	Rim
	32		附加桥(附加轴)	Additional axle
319		3200	附加桥总成	Additional axle assembly
320		3201	摆臂轴及摆臂	Rocker shaft and arm
321		3202	附加桥举升机构	Additional axle lifting gear
322		3203	举升机构管路系统	Lifting gear line
	33		后轴	Rear axle
323		3300	后轴总成	Rear axle assembly
324		3301	后轴及转向节	Rear axle and steering knuckle
325		3303	转向拉杆	Steering link
	34		转向系统	Steering system
326		3400	转向系装置	Steering device
327		3401	转向器	Steering gear
328		3402	转向盘及调整机构	Steering wheel and regulator
329		3403	转向器支架	Steering gear bracket
330		3404	转向轴及万向节	Steering shaft and universal joint
331		3405	转向操纵阀	Steering control valve
332		3406	动力转向管路	Power steering line
333		3407	动力转向油泵	Power steering pump
334		3408	动力转向油罐	Power steering oil reservoir
335		3409	动力转向助力缸	Power steering cylinder

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
336		3411	整体动力转向器	Integral power steering gear
337		3412	转向附件	Steering accessories
338		3413	紧急动力转向装置	Emergency power steering device
339		3415	转向转换装置	Steering change-over device
340		3417	助力转向控制滑阀	Power steering control spool valve
341		3418	助力转向电控单元执行装置	Power steering ECU actuator
	35		制动系	Brake system
342		3500	制动系装置	Brake device
343		3501	前制动器及制动鼓	Front brake and brake drum
344		3502	后制动器及制动鼓	Rear brake and brake drum
345		3504	制动踏板及传动装置	Braking pedal and drive
346		3505	制动总泵	Brake master cylinder
347		3506	制动管路	Braking line
348		3507	驻车制动器	Parking brake
349		3508	驻车制动操纵装置	Parking brake control device
350		3509	空气压缩机	Air compressor
351		3510	气压或真空增力机构	Air pressure or vacuum booster
352		3511	油水分离器	Oil water separator
353		3512	压力调节器	Pressure regulator
354		3513	贮气筒及支架	Air storage and bracket
355		3514	气制动阀	Air brake valve
356		3515	保险装置	Insurance device
357		3516	快放阀	Quick release valve
358		3517	紧急制动阀	Emergency braking valve
359		3518	加速阀(继动阀)	Relay valve
360		3519	制动气室	Brake chamber
361		3520	气制动分离开关	Air brake shut-off switch
362		3521	气制动管接头	Air brake pipe fitting
363		3522	挂车制动阀	Trailer braking valve
364		3523	感载阀	Load-sensing valve
365		3524	缓速器	Retarder
366		3525	制动压力调节阀	BPMV
367		3526	手制动阀	Hand braking valve

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
368		3527	辅助装置	Auxiliary device
369		3529	防冻泵	Antifreeze pump
370		3530	弹簧制动气室	Spring braking chamber
371		3533	双路阀	Dual-circuit protection valve
372		3534	压力保护阀	Pressure protection valve
373		3540	真空助力器带制动泵总成	Vacuum booster with master cylinder assembly
374		3541	真空泵	Vacuum pump
375		3548	发动机进气制动	Inlet brake system, engine
376		3549	发动机排气制动	Exhaust brake system, engine
377		3550	ABS 防抱死装置	Antilock brake system/ABS
378		3551	制动调整臂	Brake adjusting arm
379		3555	空气干燥器总成	Air dryer assembly
380		3556	制动截止阀	Brake stop valve
381		3561	制动软管及连接器	Brake hose and connection
382		3562	制动带	Brake band
383		3565	车辆稳定性辅助装置	VSA
384		3567	车辆稳定性辅助装置电控单元执行装置	VSA ECU actuator
385		3568	EBS 电控单元执行装置	EBS ECU actuator
	36		电子装置	Electronic installation
386		3600	整车电子装置	Vehicle electronic installation
387		3601	车载诊断装置	Vehicle diagnosis device
388		3602	自动驾驶装置	Automatic guidance
389		3603	防撞雷达装置	Guide radar detector
390		3604	巡航装置	Cruise control
391		3605	防盗系统	Theft protection system
392		3605	IC 卡识读机	IC card identifier
393		3606	电子报站器	Electronic station announcement machine
394		3610	发动机系统电控装置	Engine system ECU
395		3611	发动机系统电控用传感器	Engine system ECU sensor
396		3612	电子喷射电控单元及传感器	ECI ECU and sensor
397		3613	化油器电控单元及传感器	Carburetor ECU and sensor
398		3614	供给系电控单元及传感器	Supply system ECU and sensor
399		3615	EGR 电控单元及传感器	EGR ECU and sensor

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
400		3616	冷却系电控单元及传感器	Cooling system ECU and sensor
401		3621	液力变速器电控单元及传感器	Automatic transmission ECU and sensor
402		3623	AMT 电控单元及传感器	AMT ECU and sensor
403		3624	分动器电控单元及传感器	Transfer case ECU and sensor
404		3629	空气悬架电控单元及传感器	Air suspension ECU and sensor
405		3630	ABS 电控单元及传感器	ABS ECU and sensor
406		3631	缓速器电控单元及传感器	Retarder ECU and sensor
407		3634	转向系电控单元及传感器	Steering system ECU and sensor
408		3635	EBS 电控单元及传感器	EBS ECU and sensor
409		3636	车辆稳定性辅助装置电控单元及传感器	VSA ECU and sensor
410		3658	安全气囊电控单元及传感器	Air bag ECU and sensor
411		3665	集中润滑系统电控单元及传感器	Centralized lubrication ECU and sensor
412		3682	卫生间电控单元及传感器	Toilet ECU and sensor
	37		电气设备	Electric equipment
413		3700	电气设备	Electric equipment
414		3701	发电机	Generator
415		3702	发电机调节器	Generator regulator
416		3703	蓄电池	Battery
417		3704	点火开关	Ignition switch
418		3705	点火线圈	Ignition coil
419		3706	分电器	Ignition distributor
420		3707	火花塞及高压线	Spark plug and ignition wire
421		3708	起动机	Starter
422		3709	灯光总开关	Master lighting switch
423		3710	变光开关	Dimmer switch
424		3719	遮光罩	Light shield
425		3721	电喇叭	Electric horn
426		3722	电路保护装置	Electrical protective device
427		3723	接线器	Terminal
428		3725	点烟器	Cigar lighter
129		3728	磁电机	Magneto
430		3730	挂车供电插座	Trailer cable socket
431		3735	各种继电器	Relay of all kinds

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
432		3736	电源总开关	Main switch
433		3737	搭铁开关	Earth switch
434		3740	微电机	Small-power motor
435		3741	刮水电机及开关	Wiper motor and switch
436		3742	中隔墙电机及开关	Inter-partition wall motor and switch
437		3743	座位移动电机及开关	Seat adjustment motor and switch
438		3744	暖风电机及开关	Heater motor and switch
439		3745	空调电机及开关	Air conditioner motor and switch
440		3746	门窗电机及开关	Window life motor and switch
441		3747	洗涤电机及开关	Washer motor and switch
442		3748	后风窗除霜装置	Rear defroster unit
443		3749	散热器风扇电机及开关	Cooling fan motor and switch
444		3750	变换开关	Change-over switch
445		3751	接触器	Electromagnetic contactor
446		3752	爆震限制器	Knock limiter
447		3753	行程电磁铁	Travel electromagnet
448		3754	电磁开关	Electromagnetic switch
449		3755	制动位液面装置	Brake fluid level device
450		3757	气压警报开关	Air pressure warning switch
451		3758	车门信号开关	Door signal switch
452		3759	座椅加热器及开关	Seat heater and switch
453		3761	真空信号开关	Vacuum signal switch
454		3763	车辆限速装置	Vehicle speed limiter
455		3764	ABS 系统调节电动机	ABS control motor
456		3765	电子节气门	Electronic throttle
457		3766	闪光器	Flasher
458		3767	燃油泵电动机	Fuel pump motor
459		3768	电子点火模块	Electronic ignition mould
460		3769	进气预热器	Intake air heater
461		3770	预热塞	Glow plug
462		3774	组合开关	Multi-function switch
463		3775	主副油箱转换阀	Change-over valve, main or aux fuel tank
464		3776	倒车监视系统	Reverse monitoring television

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
465		3777	分动器控制装置	Transfer case electronic control device
466		3778	电子防盗装置	Electronic theft protection
467		3779	取力指示器及开关	Power takeoff indicator and switch
468		3780	电压转换开关	Voltage change-over switch
469		3781	空挡开关	Neutral-position switch
470		3782	电动后视镜开关	Electric rear mirror switch
471		3783	冷风电动机	Cooling motor
472		3784	逆变器	Inverter
473		3785	防暴电子设备	Anti-riot electronic equipment
474		3786	天线电动机	Antenna motor
475		3787	中央门锁	Central locking mechanism
476		3788	火焰塞	Flame plug
477		3789	润滑泵电动机	Lubricating pump motor
478		3790	电子门锁	Electronic lock for door
479		3791	遥控门锁及遥控器	Wireless door lock and remote controller
480		3792	翘板开关	Rocker switch
	38		仪器仪表	Instrument
481		3800	仪器仪表装置	Instrument device
482		3801	仪表板	Instrument panel assembly
483		3802	车速里程表、传感器及软轴	Speedometer and sensor and flexible shaft
484		3803	远光指示灯	Full-beam indicator
485		3804	电钟	Electronic clock
486		3806	燃油表	Fuel gauge
487		3807	机油温度表	Oil temperature indicator
488		3808	水温表	Water temperature indicator
489		3809	气体温度表	Air temperature indicator
490		3810	机油压力表	Oil pressure gauge
491		3811	电流表	Ammeter
492		3812	电压表	Voltmeter
493		3813	转速表	Tachometer
494		3814	真空表	Vacuum indicator
495		3815	混合气点火器	Mixture igniter
496		3816	空气压力表	Air gauge

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
497		3818	警报器装置	Alarm device
498		3819	蜂鸣器	Buzzer
499		3820	组合仪表	Combination instrument
500		3822	燃气显示装置	Gas indicator
501		3824	稳压器总成	Voltage signal assembly
502		3825	水位报警器	Water lever tell-tale
503		3826	气制动贮气筒压力表	Air brake reservoir pressure indicator
504		3827	发动机油压表	Engine oil pressure indicator
505		3928	冷却液温度表	Coolant thermometer
506		3832	变速器操纵信号指示装置	Transmission control signal indicator
507		3833	举升信号装置	Lifting signal device
508		3834	差速操纵信号指示装置	Differential control signal sign indicator
509		3850	车辆行驶记录仪	Vehicle traveling data recorder
510		3853	挂车自动连接信号显示装置	Trailer auto connecting signal indicator
511		3865	集中润滑系统显示装置	Centralized lubrication indicator
512		3871	预热温度开关及指示器总成	Preheat temperature switch and indicator assembly
513		3872	蓄电池欠压报警装置	Battery low-voltage warning device
	39		随车工具及组件	Tool set and component
514		3900	随车工具及组件	Tool set and component
515		3901	通用工具	General tools
516		3903	说明牌	Descriptive label
517		3904	铭牌	Label
518		3905	铲子	Spader
519		3907	牵引钢绳	Towing steel string
520		3908	防滑链	Antiskid chain
521		3909	备用桶	Spare pail
522		3910	灭火器及附件	Extinguisher and accessory
523		3911	油脂枪	Grease gun
524		3912	轮胎气压表	Tire air pressure gauge
525		3913	起重器	Crane
526		3914	保温套	Cosy
527		3915	活动扳手	Adjustable spanner
528		3916	特种工具	Special tools

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
529		3917	轮胎充气手泵	Tire inflator
530		3918	拆卸工具	Disassembling tools
531		3919	工具箱	Tool box
532		3920	厚薄规及量规	Feeler stock and gauge
533		3921	装饰标牌	Garnish label
534		3922	备品包箱	Spare tools box
535		3923	车辆识别代号标牌	Vehicle identification number label
536		3924	发动机修理包	Engine repair kit
537		3926	三角警告牌	Triangular warning plate
	40		电线束	Wiring harness
538		4000	汽车线束装置	Vehicle Wiring harness system
539		4001	发动机线束	Engine wiring harness
540		4002	车身线束	Body wiring harness
541		4003	仪表板及控制台线束	Instrument panel and console harness
542		4004	座舱线束	Passenger compartment wiring harness
543		4006	装货空间线束	Loading space wiring harness
544		4010	车架线束	Chassis wiring harness
545		4011	前线束	Front wiring harness
546		4012	中间线束	Center wiring harness
547		4013	后线束	Rear wiring harness
548		4014	空调线束	Air condition harness
549		4016	线束固定器(线夹)	Harness clamp
550		4017	线束接插器	Harness connector
551		4018	灯具线束	Lamp wiring harness
	41		汽车灯具	Automobile lamp
552		4100	汽车灯具装置	Automobile lamp system
553		4101	前照灯	Head lamp
554		4102	前小灯	Side light
555		4103	仪表灯	Instrument lamp
556		4104	内部照明灯及开关	Interior lamp and switch
557		4106	工作灯	Working lamp
558		4107	尾灯	Tail lamp
559		4108	牌照灯	License plate lamp

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
560		4109	停车灯	Parking lamp
561		4111	转向灯及开关	Turn lamp and switch
562		4112	投光灯	Projection lamp
563		4113	倒车灯及开关	Reversing lamp and switch
564		4114	示廓灯	Marker lamp
565		4116	雾灯及开关	Fog lamp and switch
566		4117	侧标志灯 (侧反射器)	Side lamp (side reflector)
567		4118	半挂车标志灯	Semi-trailer signal lamp
568		4119	防空灯及开关	Black-out lamp and switch
569		4121	组合前灯	Combination head lamp
570		4122	壁灯	Bracket lamp
571		4123	顶灯	Roof lamp
572		4124	阅读灯	Reading lamp
573		4126	踏步灯	Courtesy lamp
574		4127	行李箱照明灯	Luggage compartment lamp
575		4128	应急报警闪光灯	Hazard warning lamp
576		4129	警告灯	Emergency warning lamp
577		4131	门灯	Door lock warning lamp
578		4133	组合后灯	Rear combination head lamp
579		4134	制动灯及开关	Stop lamp and switch
580		4135	回复反射器	Retro reflector
581		4136	闪光器	Flasher
	42		特种设备	Special equipment
582		4200	特种设备	Special equipment
583		4201	机械打气泵	Mechanical tire inflator
584		4202	一档取力器 (动力输出装置)	First gear power take-off
585		4203	增压泵及减速器	Supercharging pump and reducer
586		4205	二档取力器	Second gear power take-off
587		4207	三档取力器	Third gear power take-off
588		4209	发动机拆卸器	Engine stripping attachment
589		4210	特种设备气压操纵装置	Special equipment air pressure control
590		4211	取力器	Power take-off
591		4212	水下部件通气管	Underwater components breather pipe

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
592		4221	轮胎充气系贮气筒	Tire air inflation reservoir
593		4222	轮胎充气系压力控制阀	Tire air inflation pressure valve
594		4223	轮胎阀体	Tire valve body
595		4224	轮胎充气接头	Tire air inflation fitting
596		4225	轮胎充气管路	Tire air inflation pipeline
597		4240	车门自动开关机构	Door auto switch device
598		4250	集中润滑系统	Centralized lubrication
599		4260	集中气动助力伺服系统	Centralized servo system, air assisted
	45		绞盘	Winch
600		4500	绞盘总成	Winch assembly
601		4501	绞盘	Winch
602		4502	绞盘传动轴	Winch drive shaft
603		4503	绞盘操纵装置	Winch control device
604		4504	绞盘钢索、链条及钩	Winch steel cable and chain and hook
605		4505	绞盘鼓	Winch drum
606		4506	绞盘驱动装置	Winch drive device
607		4507	绞盘支架	Winch bracket
608		4508	液压泵、液压马达	Hydraulic pump or hydraulic motor
609		4509	液压管路及连接器	Hydraulic line and connection
	50		车身	Body
610		5000	车身总成	Body assembly
611		5001	车身固定装置	Body fixing device
612		5002	车身翻转机构	Body tilting gear
613		5004	车身锁止机构	Body locking gear
614		5005	放物台	Body exterior trimming
615		5006	车身外装饰	Article bed
616		5010	车身骨架	Body skeleton
617		5012	伸缩棚装置	Flexible aulin device
618		5014	绞接棚及转盘机构	Joint grille and roll disc system
	51		车身体板	Body floor
619		5100	车身体板总成	Body floor assembly
620		5101	车身体板零件	Body floor parts
621		5102	车身体板护面	Body floor shield

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
622		5107	车身地板盖板	Body floor cover plate
623		5108	工具箱	Tool box
624		5109	地毯	Carpet
625		5110	地板隔热层	Floor heat insulator
626		5111	进风口罩	Inlet air vent mask
627		5112	售票台	Conductor table
628		5120	驾驶室地板总成(前地板总成)	Front floor assembly
629		5121	驾驶室地板	Driver's compartment floor
630		5122	纵梁	Longeron
631		5123	横梁	Crossmember
632		5124	压条	Batten
633		5130	乘客区地板总成(后地板总成)	Rear floor assembly
634		5131	通道地板	Passage floor
635		5132	侧面地板	Side floor
636		5133	后地板	Rear floor
637		5134	纵梁	Longeron
638		5135	横梁	Crossmember
639		5136	压条	Batten
640		5140	前踏步总成	Front step assembly
641		5150	中间踏步总成	Middle step assembly
642		5160	后踏步总成	Rear step assembly
643		5172	车身下防护装置	Body lower protections
644		5173	车身下防护板	Body lower shield
645		5174	车身下导流板	Body lower flow guide
	52		风窗	Windshield
646		5200	风窗总成	Windshield assembly
647		5201	风窗框	Windshield frame
648		5202	风窗铰链	Windshield hinge
649		5203	风窗侧面玻璃	Windshield side glass
650		5204	风窗升降装置	Windshield regulator
651		5205	刮水器	Wiper
652		5206	风窗玻璃及密封条	Windscreen glass and sealing strips
653		5207	风窗洗涤剂	Washer

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
	53		前围	Front wall
654		5300	前围总成	Front wall assembly
655		5301	前围骨架及盖板	Front wall skeleton and cover plate
656		5302	前围护面	Front wall shield
657		5303	杂物箱	Glove box
658		5304	前围通风孔	Vent hole, front wall
659		5305	副仪表盘	Console
660		5306	仪表盘	Instrument panel
661		5310	前围隔热层	Front wall heat protector
662		5315	高架箱	Elevated box
	54		侧围	Side wall
663		5400	侧围总成	Side wall assembly
664		5401	侧围骨架及盖板	Side wall skeleton and cover plate
665		5402	侧围护面	Side wall shield
666		5403	侧围窗	Side wall window
667		5404	侧围升降机构	Side wall regulator
668		5405	中间支柱	Central pillar
669		5406	三角窗	Quarter window
670		5409	内行李架	Inside luggage
671		5410	侧围隔热层	Side wall heat protector
672		5411	行李舱门	Luggage compartment door
	55		车身装饰件	Body trim
673		5500	车身装饰	Body trim
674		5501	顶盖装饰件	Roof trim
675		5502	喷水口装饰件	Spray water port trim
676		5503	安全带装饰件	Safety belt trim
677		5504	车身底部装饰件	Body bottom trim
678		5506	牌照及照明装置装饰件	License plate and illumination device trim
679		5507	活动入口装饰件	Entrance trim
680		5508	中间支柱装饰件	Central pillar trim
681		5509	散热器护栅装饰件	Radiator grille trim
682		5511	大灯、信号灯装置装饰件	Head lamp and signal lamp trim
683		5512	轮罩装饰件	Wheelhouse trim

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
684		5513	排气口出口装饰件	Exhaust port trim
685		5514	散热器导流板装饰件	Radiator flowguide trim
686		5516	变速杆装饰件	Gear shift lever trim
687		5517	空调装饰件	Air condition trim
688		5518	行李箱装饰件	Luggage box trim
689		5519	驾驶台装饰件	Driving table trim
690		5521	地板装饰件	Floor trim
691		5522	车壁装饰件	Interior rim of side wall trim
692		5523	豪华座椅装饰件	Executive limousine seat trim
693		5524	行李架装饰件	Luggage rack trim
694		5526	乘客扶手装饰件	Passenger armrest trim
695		5527	卧铺装饰件	Sleeping berth trim
696		5528	车门搁物袋	Door stuff bag
697		5529	座椅背搁物袋	Seat back stuff bag
698		5531	专用隔热、隔音装饰件	Special heat and sound insulation trim
699		5532	专用防尘、防雨密封装饰件	Special dust and rain proof seal trim
	56		后围	Rear wall
700		5600	后围总成	Rear wall assembly
701		5601	后围骨架及盖板	Rear wall skeleton and cover plate
702		5602	后围护面	Rear wall shield
703		5603	后围窗	Rear wall window
704		5604	行李箱盖	Luggage box cover
705		5605	行李箱盖铰链及支柱	Luggage box cover hinge and pillar
706		5606	行李箱盖锁及手柄	Luggage box cover lock and handle
707		5608	行李箱护面	Luggage box shield
708		5610	后围隔热层	Rear wall heat protector
709		5611	刮水器	Wiper
710		5612	洗涤器	Washer
711		5613	隔栅	Grille
712		5614	导流板	Flowguide
	57		顶盖	Roof
713		5700	顶盖总成	Roof assembly
714		5701	顶盖骨架及盖板	Roof skeleton and cover plate

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
715		5702	顶盖内护面	Roof interior shield
716		5703	顶盖通风窗	Roof vent window
717		5704	顶盖外护面	Roof exterior shield
718		5709	行李架总成	Luggage rack assembly
719		5710	顶盖隔热层	Roof heat protector
720		5711	顶盖升降机构	Roof regulator
721		5713	应急窗 (安全窗)	Emergency window (safety window)
	58		乘员安全约束装置	Passenger safety restraint system
722		5800	乘员安全约束装置	Passenger safety restraint system
723		5810	安全带总成	Seat belt assembly
724		5811	前安全带	Front seat belt
725		5812	后安全带	Rear seat belt
726		5813	中间安全带	Central seat belt
727		5814	安全带收紧器	Seat belt retractor
728		5820	安全气囊总成	Air bag assembly
729		5821	前气囊袋	Front air bag
730		5822	侧气囊袋	Side air bag
731		5823	气体发生器	Gas generator
732		5824	安全气囊电控单元执行装置	Air bag ECU actuator
733		5825	微处理器	Microprocessor
734		5826	安全气囊触发器	Air bag activator
735		5830	儿童约束保护系统	Child restraint system
736		5831	儿童安全座椅	Child restraint seat
737		5832	儿童安全门锁	Child safety lock
738		5833	儿童安全带	Child seat belt
739		5834	童车和轮椅约束装置	Baby carriage and wheelchair restraint device
	59		客车舱体与舱门	Bus compartment body and door
740		5901	大行李舱体	Large luggage compartment body
741		5902	大行李舱门	Large luggage compartment door
742		5918	小行李舱体	Small luggage compartment body
743		5919	小行李舱门	Small luggage compartment door
744		5903	蓄电池舱体	Battery compartment body
745		5904	蓄电池舱门	Battery compartment door

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
746		5915	配电舱体	Distribution compartment body
747		5916	配电舱门	Distribution compartment door
748		5909	空调舱体	A/C compartment body
749		5910	空调舱门	A/C compartment door
750		5907	除霜器舱体	Defroster compartment body
751		5908	除霜器舱门	Defroster compartment door
752		5920	其它舱体与舱门	Other compartment body and door
	60		车篷及侧围	Roof head lining and side wall
753		6000	车篷总成	Roof head lining assembly
754		6001	车篷骨架及附件	Roof head lining skeleton and accessory
755		6002	车篷及侧围	Roof head lining and side wall
756		6003	车篷后窗	Roof head lining rear window
757		6004	车篷升降机构	Roof head lining regulator
758		6005	车篷座	Roof head lining seat
	61		前侧面车门	Front side door
759		6100	前侧面车门总成	Front side door assembly
760		6101	车门骨架及盖板	Door skeleton and cover plate
761		6102	车门护面	Door shield
762		6103	车门窗	Door window
763		6104	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
764		6105	车门锁及手柄	Door lock and handle
765		6106	车门铰链	Door hinge
766		6107	车门密封条	Door sealing strips
767		6108	车门开关机构	Door switch system
768		6109	车门滑轨及限位机构	Door slide rail and stop system
769		6110	车门气路	Door air circuit
770		6111	车门气泵	Air pump, door
771		6112	车门应急开启装置	Emergency opening of the door device
	62		后侧面车门	Rear side door
772		6200	后侧面车门总成	Rear side door assembly
773		6201	车门骨架及盖板	Door skeleton and cover plate
774		6202	车门护面	Door shield
775		6203	车门窗	Door window

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
776		6204	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
777		6205	车门锁及手柄	Door lock and handle
778		6206	车门铰链	Door hinge
779		6207	车门密封条	Door sealing strips
780		6208	车门开关机构	Door switch system
781		6209	车门滑轨及限位机构	Door slide rail and stop system
782		6210	车门气路	Door air circuit
783		6211	车门气泵	Air pump, door
784		6212	车门应急开启装置	Emergency opening of the door device
	63		后车门	Rear door
785		6300	后车门总成	Rear door assembly
786		6301	车门骨架及盖板	Door skeleton and cover plate
787		6302	车门护面	Door shield
788		6303	车门窗	Door window
789		6304	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
790		6305	车门锁及手柄	Door lock and handle
791		6306	车门铰链	Door hinge
792		6307	车门密封条	Door sealing strips
793		6308	车门开关机构	Door switch system
794		6309	后门助力撑杆	Rear door power-assisted stay rod
795		6310	后车窗刮水器	Rear door window wiper
796		6311	后车窗洗涤器	Rear door window washer
797		6312	后车窗除霜器	Rear door window defroster
	64		驾驶员车门	Driver door
798		6400	驾驶员车门总成	Driver door assembly
799		6401	车门骨架及盖板	Door skeleton and cover plate
800		6402	车门护面	Door shield
801		6403	车门窗	Door window
802		6404	车门玻璃升降机构	Door glass regulator
803		6405	车门锁及手柄	Door lock and handle
804		6406	车门铰链	Door hinge
805		6407	车门密封条	Door sealing strips
806		6408	车门开关机构	Door switch system

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
807		6409	驾驶员车门(右)	Driver door, R. H.
	66		安全门	Emergency door
808		6600	安全门总成	Emergency door assembly
809		6601	安全门骨架及盖板	Emergency door skeleton and cover plate
810		6602	安全门护面	Emergency door shield
811		6605	安全门锁及手柄	Emergency door lock and handle
812		6606	安全门铰链	Emergency door hinge
813		6607	安全门密封条	Emergency door sealing strips
814		6608	安全门开关机构	Emergency door switch system
	67		中侧面车门	Middle side door
815		6700	中侧面车门总成	Middle side door
816		6701	车门骨架及盖板	Door skeleton and cover plate
817		6702	车门护面	Door shield
818		6703	车门窗	Door window
819		6704	车门玻璃升降机构	Door window regulator
820		6705	车门锁及手柄	Door lock and handle
821		6706	车门铰链	Door hinge
822		6707	车门密封条	Door sealing strips
823		6708	车门开关机构	Door switch system
824		6709	车门滑轨及限位机构	Door slide rail and stop system
825		6710	车门气路	Door air circuit
826		6711	车门气泵	Air pump, door
827		6712	车门应急开启装置	Emergency opening of the door device
	68		驾驶员座	Driver seat
828		6800	驾驶员座总成	Driver seat assembly
829		6801	驾驶员座骨架	Driver seat skeleton
830		6802	驾驶员座骨架护面	Driver seat skeleton shield
831		6803	驾驶员座软垫	Driver seat soft cushion
832		6804	驾驶员座调整机构	Driver seat regulator
833		6805	驾驶员座靠背	Driver seat backrest
834		6807	驾驶员座支架	Driver seat bracket
835		6808	驾驶员座头枕	Driver seat head restraint
836		6809	驾驶员扶手	Driver seat armrest

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
	69		前座	Front seat
837		6900	前座总成	Front seat assembly
838		6901	前座骨架	Front seat skeleton
839		6902	前座骨架护面	Front seat skeleton shield
840		6903	前座软垫	Front seat soft cushion
841		6904	前座调整机构	Front seat regulator
842		6905	前座靠背	Front seat backrest
843		6906	前座扶手	Front seat armrest
844		6907	前座支架	Front seat bracket
845		6908	前座头枕	Front seat head restraint
846		6930	前座中间座	Central seat, front seat
	70		后座	Rear seat
847		7000	后座总成	Rear seat assembly
848		7001	后座骨架	Rear seat skeleton
849		7002	后座骨架护面	Rear seat skeleton shield
850		7003	后座软垫	Rear seat soft cushion
851		7004	后座调整机构	Rear seat regulator
852		7005	后座靠背	Rear seat backrest
853		7006	后座扶手	Rear seat armrest
854		7007	后座支架	Rear seat bracket
855		7008	后座头枕	Rear seat head restraint
	71		乘客单人座	Single passenger single seat
856		7100	乘客单人座总成	Single passenger seat assembly
857		7101	乘客单人座骨架	Single passenger seat skeleton
858		7102	乘客单人座骨架护面	Single passenger seat skeleton shield
859		7103	座位软垫	Seat soft cushion
860		7104	座位调整机构	Seat regulator
861		7105	座位靠背	Seat backrest
862		7106	座位扶手	Seat armrest
863		7107	座位支架	Seat bracket
864		7108	乘客单人座头枕	Passenger single seat head restraint
865		7109	座椅附件	Seat accessory
	72		乘客双人座	Double passenger seat

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
866		7200	乘客双人座总成	Double passenger seat assembly
867		7201	乘客双人座骨架	Double passenger seat skeleton
868		7202	乘客双人座骨架护面	Double passenger seat skeleton shield
869		7203	座位软垫	Seat soft cushion
870		7204	座位调整机构	Seat regulator
871		7205	座位靠背	Seat backrest
872		7206	座位扶手	Seat armrest
873		7207	座位支架	Seat bracket
874		7208	乘客双人座头枕	Double passenger seat head restraint
875		7209	座椅附件	Seat accessory
	73		乘客三人座	Triple passenger seat
876		7300	乘客三人座总成	Triple passenger seat assembly
877		7301	乘客三人座骨架	Triple passenger seat skeleton
878		7302	乘客三人座骨架护面	Triple passenger seat skeleton shield
879		7303	座位软垫	Seat soft cushion
880		7304	座位调整机构	Seat regulator
881		7305	座位靠背	Seat backrest
882		7306	座位扶手	Seat armrest
883		7307	座位支架	Seat bracket
884		7308	乘客三人座头枕	Passenger triple seat head restraint
	74		乘客多人座	Multi passenger seat
885		7400	乘客多人座总成	Multi passenger seat assembly
886		7401	乘客多人座骨架	Multi passenger seat skeleton
887		7402	乘客多人座骨架护面	Multi passenger seat skeleton shield
888		7403	座位软垫	Seat soft cushion
889		7404	座位调整机构	Seat regulator
890		7405	座位靠背	Seat backrest
891		7406	座位扶手	Seat armrest
892		7407	座位支架	Seat bracket
893		7408	乘客多人座头枕	Passenger multi seat head restraint
	75		折合座	Folding seat
894		7500	折合座总成	Folding seat assembly
895		7501	折合座骨架	Folding seat skeleton

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
896		7502	折合座骨架护面	Folding seat skeleton shield
897		7503	座位软垫	Seat soft cushion
898		7504	座位调整机构	Seat regulator
899		7505	座位靠背	Seat backrest
900		7506	座位扶手	Seat armrest
901		7507	座位支架	Seat bracket
	76		卧铺	Sleeping berth
902		7600	卧铺总成	Sleeping berth assembly
903		7601	卧铺骨架	Sleeping berth skeleton
904		7602	卧铺软垫	Sleeping berth soft cushion
905		7603	卧铺支架	Sleeping berth bracket
906		7604	卧铺骨架护面	Sleeping berth skeleton shield
907		7605	卧铺扶手	Sleeping berth assist grip
908		7606	卧铺靠背	Sleeping berth backrest
909		7607	卧铺调整机构	Sleeping berth regulator
910		7608	搁脚架	Foot rest bracket
911		7609	卧铺梯	Sleeping berth ladder
912		7611	卧铺附件	Sleeping berth accessory
	78		中间隔墙	Inter-partition wall
913		7800	中间隔墙总成	Inter-partition wall assembly
914		7801	中间隔墙骨架及盖板	Inter-partition wall and cover plate
915		7802	中间隔墙护面	Inter-partition wall shield
916		7803	中间隔墙窗	Inter-partition wall window
917		7804	中间隔墙玻璃升降机构	Inter-partition wall glass regulator
918		7805	中间隔墙门	Inter-partition wall door
	79		车用信息通讯与声像设备	Vehicle information communication and audio-visual equipment
919		7900	车用信息通讯与声像装置	Vehicle information communication and audio-visual equipment device
920		7901	收放机	Car radio cassette player
921		7902	无线电发报机	Onboard transmitter
922		7903	天线	Antenna
923		7904	滤波器	Filter
924		7905	车载电话	Onboard phone

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
925		7906	防干扰装置	Anti-interferenle device
926		7908	录放机	Car tape cassette player
927		7909	扩音机	Car amplifier
928		7910	车用视盘机	Car disk player
929		7911	车用音响装置	Car Acoustics
930		7912	显示器总成	Display assembly
931		7913	车用卫星定位导航装置	Onboard GPS
932		7914	车载计算机	Onboard computer
933		7917	车内监控摄像系统	Inner monitoring camera system
934		7921	电源附件	Power source accessories
935		7922	声像附件	Audio-visual accessories
936		7925	信息通讯附件	Information communication accessories
937		7930	交通信息显示系统	Traffio information display system
	81		空气调节系统	Air conditioner system
938		8100	空气调节装置	Air conditioner device
939		8101	暖风设备	Heater device
940		8102	除霜设备	Defroster device
941		8103	制冷压缩机	Cooling compressor
942		8104	车身强制通风设备	Compulsory blower cooling unit
943		8105	冷凝器	Condenser
944		8106	膨胀阀	Expansion valve
945		8107	蒸发器 (制冷器)	Evaporator
946		8108	空调管路	Air conditioner line
947		8109	贮液干燥器	Receiver dryer
948		8110	吸气节流阀	Suction valve
849		8111	冷气附件	Cooling accessory
950		8112	空气调节操纵装置	Air conditioner control
951		8113	空气净化设备	Air cleaning unit
952		8114	空调电气设备	Air conditioner electric equipment
953		8115	加温设备	Heating unit
954		8116	冷、暖风流量分配器	Cooled or heater air distributor
955		8117	空气流量分配器	Air flow distributor
956		8119	进、送风格栅	Inlet and outlet wind grille

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
957		8121	进气道与滤清器	Air inlet line and cleaner
958		8122	集液器	Accumulator
959		8123	供暖和通风系统	Heater and ventilation
	82		附件	Accessory
960		8200	附件	Accessory
961		8201	内后视镜	Inside mirror
962		8202	外后视镜	Outside mirror
963		8203	烟灰缸	Ashtray
964		8204	遮阳板	Visor
965		8205	窗帘	Curtain
966		8206	搁脚板	Foot rest plate
967		8207	各种用具、枪架	Various tools and gun bracket
968		8208	反光器	Reflector
969		8209	应急锤	Emergency hammer
970		8213	冰箱	Refrigerator
971		8214	饮水器	Water bowl
972		8215	拉手	Handle
973		8218	物品盒	Article box
974		8219	下视镜	Sill mirror
975		9220	保险柜	Safe
976		8221	杯架	Cap bracket
977		8222	书架、工作台	Book shelf and working table
978		8223	药箱	Medicine chest
979		8224	随车文件盒	Car document box
980		8225	衣钩	Clothes hook
981		8226	行李挂钩	Luggage hook
982		8227	告示牌	Notice board
983		8228	投币机	Coin machine
984		8230	卫生间总成	Toilet assembly
985		8231	卫生间	Toilet
986		8232	卫生间储水箱	Water reservoir, toilet
987		8233	卫生间供排水装置	Water supply and drainage device, toilet
988		8234	卫生间电控单元执行装置	Toilet ECU actuator

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
989		8235	卫生间污物处理封装装置	Pollutants disposal sealing device, toilet
990		8240	炊事间总成	Kitchen assembly
	84		车前、后钣金件	Body front or rear sheet-metal front and rear
991		8400	车前钣金零件	Body front sheet-metal
992		8401	散热器罩	Radiator cover
993		8402	发动机罩及锁	Engine cover and lock
994		8403	前翼板	Front wing
995		8404	后翼板	Rear wing
996		8405	脚踏板	Stepboard
	85		车箱	Cargo body
997		8500	车箱总成	Cargo body assembly
998		8501	车箱底板	Cargo body cargo floor
999		8502	车箱边板	Cargo body side gate
1000		8503	车箱后板	Cargo body tail gate
1001		8504	车箱前板	Front board, cargo body
1002		8505	车箱板锁	Cargo body lock
1003		8506	车箱座位	Cargo body seat
1004		8507	车箱工具箱	Cargo body tool box
1005		8508	车箱篷布及支架	Cargo body roof cloth and bracket
1006		8509	车箱护栏	Cargo body fender
1007		8511	车箱挡泥板	Cargo body fender board
1008		8514	后门骨架总成	Rear door frame assembly
1009		8515	翼开启机构	Wing opening gear
1010		8516	顶棚外蒙皮总成	Roof outer panel assembly
	86		车箱倾斜机构	Cargo body inclination
1011		8600	车箱倾斜机构总成	Cargo body inclined gear assembly
1012		8601	车箱底架	Cargo body bracket
1013		8602	倾斜机构	Inclined gear
1014		8603	倾斜机构液压缸	Hydraulic cylinder, inclined gear
1015		8604	倾斜机构油泵	Oil pump, inclined gear
1016		8605	倾斜机构油泵管路	Oil pump line, inclined gear
1017		8606	倾斜机构操纵装置	Inclined gear controller
1018		8607	分配机构	Distribution

表 C.1 (续)

序号	组号	分组号	中文名称 Chinese	英文名称 English
1019		8608	举升机构油箱	Oil tank, lifting gear
1020		8610	举升机构传动轴	Drive shaft, lifting gear
1021		8611	油泵限位阀	Oil pump limit valve
1022		8613	举升节流单向阀	Lifting throttle single check valve
1023		8614	下降限位阀	Descending limit valve
1024		8615	下降节流单向阀	Descending throttle check valve
1025		8616	滤清器	Filter
1026		8617	车箱保险支架总成	Insurance bracket assembly, cargo body
			组合模块	
1027		10 * 16	发动机带离合器组合模块	Engine with clutch composite module
1028		10 * 17	发动机带变速器组合模块	Engine with transmission composite module
1029		17 * 35	变速器带制动器组合模块	Transmission with brake composite module
1030		18 * 35	分动器带制动器组合模块	Transfer case with brake composite module
1031		50 * 38	驾驶室带仪表盘组合模块	Cab with instrument composite module